

Технологическая инструкция по заправке дезинфекционных ковриков средством Ультрадез (арт. 122)

Концентрированное жидкое слабощелочное дезинфицирующее средство на основе ЧАС	
<u>Назначение дез. средства:</u>	Используется в санпропусниках, в дезковриках. Эффективно в отношении санитарно - показательных условно-патогенных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, сальмонелл и плесневых грибов.
<u>Приготовление рабочего раствора</u>	Приготовить рабочий раствор из расчета: 50 мл средства Ультрадез на 10 л воды.
<u>Алгоритм действий:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Положить дезковрик сетчатой стороной вверх.2. Залить готовый раствор из расчета 10 литров на 1 квадратный метр рабочей поверхности. Заливать дезинфицирующее средство, следует постепенно, давая дезковрику впитать жидкость.3. Дозаправку коврика проводить ежедневно или по мере необходимости в течение дня.4. По мере загрязнения промывать дезковрик в проточной воде, дать стечь остаткам влаги в положении сеткой вниз.
<u>Периодичность замены дезраствора</u>	Замену дезраствора проводить не реже 3-х раз в неделю, или по мере загрязнения коврика. Проподимость одного коврика не более 2000 проходов/день. При условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в данной инструкции коврики могут прослужить до 12 мес.
<u>Особенности</u>	<i>Не добавляйте в коврик одновременно дезинфектанты различных составов, так как они могут реагировать между собой, образуя соединения, не обладающие дезинфекционными свойствами.</i>

Запрещается смешивать с другими моющими средствами!

Меры предосторожности

- Работать в резиновых перчатках!
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды!
- При проливе концентрата смыть большим количеством воды!



Для получения более полной информации обращайтесь
в офис Группы компаний «Технология Чистоты» <http://www.gryazi.net>
тел. (495) 287-09-09 (многоканальный)

